



## Einrichtung der AVL Software für den Datenexport zu dem AÜK Plus Importagenten

27.07.2022

### Inhalt

AVL DSS Manager .....	2
Installation AÜK Plus .....	3
Datenübernahme bei Rechnerwechsel.....	3
AÜK Plus Importagent .....	3
Import von durchgeführten AU an Diesel-Fahrzeugen .....	5

### Impressum


Akademie des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes GmbH (TAK)  
Franz-Lohe-Str. 19  
53129 Bonn

### Kontakt


Internet: [www.auek-plus.de](http://www.auek-plus.de)  
E-Mail: [support@auek-plus.de](mailto:support@auek-plus.de) und [vertrieb@auek-plus.de](mailto:vertrieb@auek-plus.de)  
Hotline: 0228 9127-148 (Mo bis Fr von 09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr)

## AVL DSS Manager

Öffnen Sie den DSS Manager und wählen Sie *Extras, Einstellungen*



Wählen Sie in dem folgenden Fenster *Allgemein, AVL Digate*



Setzen Sie den Haken bei *Aktiviert* für die Übergabe an andere Anwendungen und tragen Sie den Pfad, z.B. C:\AEUKplus\xml ein.

### Zusätzliche Hinweise:

- Aktivieren Sie bitte zusätzlich unter Anwendungen / AU Deutschland die 'AU Plus Unterstützung'.

### **Achtung!**

Nach Eingabe des Pfades in der AVL-Software führen Sie bitte eine Probe-AU durch. In einigen Fällen wird erst dann ein Unterverzeichnis 'AU-Prüfergebnisse' von AVL angelegt und der komplette Importpfad inkl. 'AU-Prüfergebnisse' kann in den AÜK Plus Importagent-Einstellungen ausgewählt werden.

Das heißt: Der oben angegebene Pfad verlängert sich dadurch. Im Falle des oben beschriebenen Beispiels werden die Prüfnachweise jetzt in C:\AUEKplus\xml\AU-Prüfergebnisse exportiert.

## Installation AÜK Plus

Sie können das Programm AÜK Plus von unserer Internetseite [www.auek-plus.de](http://www.auek-plus.de) als Demoversion herunterladen. An gleicher Stelle finden Sie auch eine allgemeine Installationsbeschreibung. Um die Vollversion zu erwerben, können Sie einen Software-Servicevertrag abschließen. Ein Blanko-Formular haben wir unter [www.auek-plus.de/vertrieb](http://www.auek-plus.de/vertrieb) hinterlegt.

### Datenübernahme bei Rechnerwechsel

Auch bei einem Rechnerwechsel installieren Sie bitte zunächst die Demoversion. Nach der Installation brauchen Sie das Programm nicht freizuschalten. Erstellen Sie am alten PC eine Datensicherung (in AÜK Plus unter  Einstellungen mit der Schaltfläche „Datensicherung jetzt starten“). Am neuen PC können Sie die Daten in der installierten Demoversion unter  „Einstellungen“ mit der Schaltfläche „Rücksicherung“ zurücksichern. Dabei wird auch automatisch die Lizenzdatei zurückgesichert und das Programm ist somit automatisch freigeschaltet.

## AÜK Plus Importagent

Im Importagenten stellen Sie nun den gleichen Pfad ein, den Sie in der AVL-Software hinterlegt haben (zzgl. dem Ordner „AU-Prüfergebnisse“, der erst dann angelegt wird, nachdem die erste Abgasuntersuchung durchgeführt wurde, siehe Hinweis oben). Starten Sie bitte den Importagenten (Programmsymbol auf dem Desktop wie rechts abgebildet).




Sollte der Importagent noch nicht konfiguriert worden sein, gelangen Sie nach dem Start automatisch in die Einstellungen. Falls die Konfiguration bereits vorgenommen wurde, finden Sie den gestarteten Importagenten als Symbol im Infobereich von Windows (siehe nachfolgende Grafiken):



Um die Einstellungen vornehmen zu können, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Programmsymbol im Windows-Infobereich und wählen Sie „Einstellungen“.

Setzen Sie dort den Haken bei „XML/AWN Dateiimport verwenden“ und hinterlegen Sie den gleichen Pfad, der auch in der AVL-Software hinterlegt ist:



Wir empfehlen Ihnen die Schaltfläche „Agent mit Windows-Anmeldung starten“ zu aktivieren. Informationen zu den restlichen Einstellungen und dem Programmverhalten finden Sie in Kapitel 5 der AÜK Plus-Programmanleitung, die Sie aus dem gestarteten Programm heraus mit der Taste F1 aufrufen können.


Alternativ können Sie die Hilfe unter:

<https://www.auek-plus.de/fileadmin/webstore/AUEKplus/Programmanleitung.pdf>


von unserer Internetseite herunterladen.

## Import von durchgeführten AU an Diesel-Fahrzeugen

Setzen Sie in den AVL-Einstellungen im Punkt „AU Deutschland“ die Option „AU Plus Unterstützung“ (grüne Markierungen in der nachfolgenden Grafik).



Im Rahmen der Dokumentation der durchgeführten Abgasuntersuchungen wird in AÜK Plus bei Diesel-Fahrzeugen der Gewichtsunterschied „bis 3,5 t“ und „über 3,5 t“ abgefragt. Es melden sich häufiger Betriebe mit AVL-Software bei unserem technischen Support.



Falls bei importierten Diesel-Prüfungen in AÜK Plus die Fahrzeugart immer manuell umgestellt

werden muss, können Sie versuchen, in der AVL-Software bei der aktuell durchgeführten Untersuchung das Gesamtgewicht zu setzen (siehe Screenshot, obere rote Markierung). Die Exportdateien des AVL-Abgastesters übergeben dann diesen Gewichtsunterschied an AÜK Plus.

Zudem können die vor der Durchführung der AU bereits behobenen Mängel dokumentiert werden. Wählen Sie dazu „Ja“ bei „Wurden vor der Durchführung der AU Mängel behoben?“ und geben Sie optional die einzelnen Mängel aus (siehe Screenshot; blaue Markierung) an. Somit können die importierten Diesel-Prüfungen auch automatisch abgeschlossen werden.