



Einrichtung der Bosch BEA 750 Software für den Datenexport zu dem AÜK Plus Importagenten

11.11.2022

Inhalt

Bosch-Emissions-Analyse (BEA)	2
Installation AÜK Plus	3
Datenübernahme bei Rechnerwechsel.....	3
AÜK Plus Importagent	3

Impressum

Akademie des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes GmbH (TAK)
Franz-Lohe-Str. 19
53129 Bonn

Kontakt

Internet: www.auek-plus.de

E-Mail: support@auek-plus.de und vertrieb@auek-plus.de

Hotline: 0228 9127-148 (Mo bis Fr von 09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr)

Bosch-Emissions-Analyse (BEA)

Voraussetzung für die Anbindung ist, dass der BEA 750 Tester mit dem Werkstattnetz verbunden ist.

Der BEA 750 Tester speichert nach einer Abgasuntersuchung die Ergebnisdatei auf dem Tester. Der Zugriff von anderen Rechnern im selben Werkstattnetz kann dann über den Netzwerkpfad mit der IP-Adresse:


\\IP-Adresse\share\auplus

oder dem Netzwerknamen


\\BEA750\share\auplus

erfolgen. Der Zugriff über den Namen 'BEA750' funktioniert nur, wenn nur ein BEA 750 Tester im Werkstattnetz angeschlossen ist.

Da obige Netzwerkfreigabe mit einem Kennwort geschützt ist, starten Sie bitte auf dem Rechner mit dem AÜK Plus Importagenten einmalig den Date Explorer und geben Sie den Netzwerkpfad in der Adresszeile ein:



Nach dem Bestätigen mit der ENTER-Taste erscheint ein Kennwortdialog:



Geben Sie hier bitte 'bea' als Benutzer und 'bea' als Kennwort ein. Setzen Sie bitte den Haken bei 'Anmeldedaten speichern' und Bestätigen Sie die Eingabe mit 'OK'.

Sie sehen nun im Date Explorer die bisher erzeugten Prüfprotokolle als XML-Dateien. Damit ist das Kennwort für die Freigabe dauerhaft bei dem aktuell angemeldeten Benutzer gespeichert.

Installation AÜK Plus

Sie können das Programm AÜK Plus von unserer Internetseite www.auek-plus.de als Demoversion herunterladen. An gleicher Stelle finden Sie auch eine allgemeine Installationsbeschreibung. Um die Vollversion zu erwerben, können Sie einen Software-Servicevertrag abschließen. Ein Blanko-Formular haben wir unter www.auek-plus.de/vertrieb hinterlegt.

Datenübernahme bei Rechnerwechsel


Auch bei einem Rechnerwechsel installieren Sie bitte zunächst die Demoversion. Nach der Installation brauchen Sie das Programm nicht freizuschalten. Erstellen Sie am alten PC eine Datensicherung (in AÜK Plus unter  Einstellungen mit der Schaltfläche „Datensicherung jetzt starten“). Am neuen PC können Sie die Daten in der installierten Demoversion unter  „Einstellungen“ mit der Schaltfläche „Rücksicherung“ zurücksichern. Dabei wird auch automatisch die Lizenzdatei zurückgesichert und das Programm ist somit automatisch freigeschaltet. Starten Sie anschließend das Programm einmal neu, damit die Lizenzdatei auch verwendet wird.

AÜK Plus Importagent


Im AÜK Plus Importagenten stellen Sie nun den gleichen Pfad ein, den Sie in der BEA-Software hinterlegt haben. Starten Sie dazu den Importagenten (Programmsymbol auf dem Desktop wie rechts abgebildet).



Sollte der Importagent noch nicht konfiguriert worden sein, gelangen Sie nach dem Start automatisch in die Einstellungen. Falls die Konfiguration bereits vorgenommen wurde, finden Sie den gestarteten Importagenten als Symbol im Infobereich von Windows (siehe nachfolgende Grafiken):



Um die Einstellungen vornehmen zu können, klicken Sie mit Doppelklick auf das entsprechende Programmsymbol im Windows-Infobereich. Setzen Sie dort den Haken bei „XML/AWN Dateiimport verwenden“ und hinterlegen Sie den gleichen Pfad, der auch in der Bosch-Software hinterlegt ist:



Informationen zu den restlichen Einstellungen und dem Programmverhalten finden Sie in Kapitel 5 der AÜK Plus-Programmanleitung, die Sie aus dem gestarteten Programm heraus mit der Taste F1 aufrufen können. Alternativ können Sie die Hilfe unter:

<https://www.auek-plus.de/fileadmin/webstore/AUEKplus/Programmanleitung.pdf>

von unserer Internetseite herunterladen.

Alternativ zu dem hier beschriebenen Datei-Export via Netzwerk kann der BEA 750 die Prüfprotokolle auf einen USB-Stick speichern oder über ASA-Netzwerk an einen lizenzierten Netzwerkmanager weitergeben. Diese Optionen können Sie am Startbildschirm des Testers unter Einstellungen >> Vernetzung konfigurieren >> AU Plus Einstellungen ändern.

Tipp

Im AÜK Plus Importagent kann nur ein Importverzeichnis angegeben werden. Falls Sie mehrere Abgastester im Einsatz haben, die kompatible Exportdateien erzeugen, können Sie das kostenlose Hilfsprogramm AÜK Plus XML Transfer verwenden (Download der Software und Programmanleitung unter www.auekplus.de/demoversion). Das Programm kann dann dafür eingesetzt werden, die Exportdateien des einen Abgastesters in das Verzeichnis des anderen Testers zu transferieren.