



Einrichtung der MAHA Software für den Datenexport zu dem AÜK Plus Importagenten

07.04.2022

Inhalt

MAHA Eurosystem	2
AÜK Plus Importagent	4

Impressum

Akademie des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes GmbH (TAK)
Franz-Lohe-Str. 19
53129 Bonn

Kontakt


Internet: www.auek-plus.de
E-Mail: support@auek-plus.de und vertrieb@auek-plus.de
Hotline: 0228 9127-148 (Mo bis Fr von 09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr)

MAHA Eurosystem

Öffnen Sie die Software. Im Hauptmenü drücken Sie 2 x die Schaltfläche „Dn“:




Wählen Sie dort in der Klappbox „Einstellungen“ aus:



Im Menü Einstellungen weiter mit Optionen Export/Import („R“):



In diesem Dialog aktivieren Sie Punkt Nr. 5 (Verzeichnis für SP Plus Export) und passen sich ggf. den Pfad nach eigenem Wunsch an:



Achtung: Falls Sie auch einen MAHA-Abgastester haben, der Exportdateien für den AÜK Plus Importagenten exportiert, konfigurieren Sie für AU und SP unterschiedliche Verzeichnisse.


Wählen Sie abschließend F5, um zu speichern.

AÜK Plus Importagent

Im Importagenten stellen Sie unter nun den gleichen Pfad ein, den Sie in der MAHA-Software hinterlegt haben. Starten Sie bitte den Importagenten (Programmsymbol auf dem Desktop wie rechts abgebildet).




Sollte der Importagent noch nicht konfiguriert worden sein, gelangen Sie nach dem Start automatisch in die Einstellungen. Falls die Konfiguration bereits vorgenommen wurde, finden Sie den gestarteten Importagenten als Symbol im Infobereich von Windows (siehe nachfolgende Grafiken):




Um die Einstellungen vornehmen zu können, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Programmsymbol im Windows-Infobereich und wählen Sie „Einstellungen“.

Setzen Sie dort den Haken bei „XML/AWN Dateiimport verwenden“ und hinterlegen Sie im Registerblatt „Sicherheitsprüfungen“ den gleichen Pfad, der auch in der MAHA-Eurosystem-Software hinterlegt ist:



Falls gewünscht können Sie im Register „Allgemein“ weitere Konfigurationen vornehmen. Zum Beispiel ob der Importagent mit jeder Windows-Benutzeranmeldung gestartet werden soll oder ob der Datenabgleich automatisiert einmal pro Woche durchgeführt werden soll:



Zum Speichern drücken Sie die Schaltfläche "Ok".

Informationen zu den restlichen Einstellungen und dem Programmverhalten finden Sie in Kapitel 5 der AÜK Plus-Programmanleitung, die Sie aus dem gestarteten Programm heraus mit der Taste F1 aufrufen können. Alternativ können Sie die Hilfe unter:

<https://www.auek-plus.de/fileadmin/webstore/AUEKplus/Programmanleitung.pdf>

von unserer Internetseite herunterladen.